

插上隨身碟就開播

1

接電源、開電視

播放器會自己啟動，不用在電視選單裡找。

2

插上隨身碟

圖片影片放在隨身碟最外層。顯示「正在讀取...」時不要拔碟、不要斷電。

3

讀完就開始播

內容已收進機器，隨身碟可以拔走。要換內容就換一支碟。

換內容

換內容 = 換一支隨身碟

把新的圖片影片放進隨身碟最外層，插進機器，讀完就換成新的那一份。不用進設定，也不用重開機。

機器裡只會留最新的一份，舊內容會被取代。

想分屏：在隨身碟最外層建 `split_temp_XX` 資料夾，素材分放 video、image1、image2，畫面就自動切開。影片只能放 video。16 種版型見完整說明書第 5 章。

進設定

遙控器 按一下確認鍵

有選單鍵 直接按 MENU

觸控螢幕 手指長按畫面

2

5

8

0

出廠密碼 2580（建議改掉）

上 / 下：改數字 左 / 右：換位置 確認：送出

隨身碟三個重點

格式化成 exFAT

FAT32 單檔上限 4GB，4~5GB 的影片存不進去。

檔名前面加編號

播放順序照檔名排。01、02、03 命名最保險。

檔案放最外層

機器預設不收資料夾裡的東西。要收請到設定改「收錄範圍」。

電視上出現這幾句話

畫面上顯示	怎麼辦
尚未授權	把畫面上的 8 碼裝置碼給我們，開通後最多 15 分鐘自動解鎖
機器內還沒有內容	插入隨身碟
最外層沒有可播放的檔案	檔案在資料夾裡。搬到最外層，或到設定改「收錄範圍」
授權已到期	聯絡我們續約，之後讓機器連一次網路

報修洽詢